

# 电子地磅的系统维护说明书

如何维护电子地磅的系统，电子地磅秤的系统是非常重要的。如果没有他电子地磅称将无法操作。

## 电子地磅秤系统维护：

- 1、衡器安装后，应妥善保存说明书、合格证、安装图等资料，并经当地计量部门或国家认可的计量部门检定合格后，方可投入使用。
- 2、系统加电前，必须检查电源的接地装置是否可靠；下班停机后，必须切断电源。
- 3、衡器使用前应检查秤体是否灵活，各配套部件的性能是否良好。
- 4、称重显示控制器须先开机预热，一般为 30 分钟左右。
- 5、为保证系统计量准确，应有防雷击设施，衡器附近电焊作业时，严禁借秤台作零线接地用，以防损坏电器元件。
- 6、对于安装在野外的地中衡，应定期检查基坑内的排水装置，避免堵塞。
- 7、要保持接线盒内干燥，一旦接线盒内有湿空气和水滴浸入，可用电吹风吹干。
- 8、为保证衡器正常计量，应定期对其进行校准。
- 9、吊装计量重物时，不应有冲击现象；计量车载重物时，不应超过系统的额定称量。
- 10、电子地磅称轴载与传感器容量、传感器支点距离等因素有关。一般汽车衡禁止接近最大称量的铲车之类的短轴距车辆过衡。
- 11、司磅操作人员和仪表维护人员均需熟读说明书及有关技术文件才能上岗操作。

## 电子地磅秤常规维护：

- 1、每日清扫磅台，及时清除地磅上的散落物。
- 2、每日点检，填写点检表。
- 3、每季次月第一周司磅人员通知电工测量地磅接地线，电阻小于  $4\Omega$  方为正常。如有异常报告主管领导进行处置。
- 4、雷暴雨天气，司磅人员须随时察看秤体下方积水水位，如超出警戒线，立即报主管领导处置。

本文由上海恒刚仪器仪表有限公司整理提供，如果您还想要了解更多关

于称重显示器的信息欢迎大家来电咨询！

联系我们：

联系人：杨经理  
联系电话：86-021-60512838  
公司传真：021-60512819

手机: 13296242838

QQ: 422624423

邮箱: 422624423@qq.com

公司网址: <http://www.dibangcheng-hg.com/>