

分选秤是如何安装的

上海恒刚仪器仪表有限公司专业销售各种分选秤，分选秤是一种高精度高速度的称重定量设备，分选秤广泛应用于各行各业，关于分选秤的安装，也是很多用户关心的话题，今天恒刚小编就为大家介绍一下分选秤是如何安装的，希望可以帮到大家！

首先根据您的需要选择一台适合的分选秤是至关重要的，而确保分选秤的正确安装也是非常关键的。对分选秤进行正确校准以提出明显高于或低于产品目标重量的包装，这样不但可以确保您符合法定度量衡规定要求，还可以减少产品浪费。

您的目标重量应该稍高于包装标签上标明的重量，因为这样可以确保产品批次的平均重量能够满足法律规定。精准的分选秤还能让您设置更为严格的产品目标重量上下容差，从而让您进一步减少浪费，最大程度降低重量不足产品继续进入生产线后面的环节。

分选秤是如何安装的：

1 拆开包装木箱，松开固定螺丝和其它装置。

2.安装称重托盘（轻拿轻放，小心损坏重量传感器）：

1)先拧松两边固定导向条的螺丝，取出导向条；

2)拧松称重托盘两边的 4 个手拧螺丝，把皮带托盘取下来（取的时候注意同步带。）

3)取出为了保护传感器而把称重托盘固定在小钢管上的 4 个螺丝，把称重托盘取下来。

4)取出重量传感器上的螺丝（4 个或者 2 个）、螺丝弹垫和 1 块大的不锈钢垫片。

5)把大的不锈钢垫片与重量传感器上面的孔对好，然后把称重托盘放在不锈钢垫片上面，对好孔，用从重量传感器上面取下的螺丝固定称重托盘。

6)把皮带托盘装到称重托盘上面，拧紧手拧螺丝。

7)把导向条上好，拧紧螺丝。

3.电源连接：

1)连接 AC220V $\pm$ 10% 50HZ 的电源。

2)为避免触电及确保本设备的稳定运转，请务必将电源插头接地（接地线采用直径 1.6mm 的软铜线，或采用具有等同强度、不易腐蚀的金属线，接地阻抗必须小于 100 欧。

3)为了避免危险，请在向本设备提供的电源上安装断路器。若在潮湿环境中使用，则要安装漏电断路器；

4.连接压力 $\geq 5\text{kg/cm}^2$ 的气源，注意调压阀上的气源方向。

分选秤的安装其实很简单，虽然简单，但是要确保安装正确，才能更好的使用分选秤，本文由上海恒刚仪器仪表有限公司整理提供，如果您还想要了解更多关于分选秤的信息欢迎大家来电咨询！

联系我们：

联 系 人：杨经理

公司电话：86-021-60512838

公司传真：021-60512819

手 机：13296242838

QQ：422624423

邮 箱：422624423@qq.com

公司网址：<http://www.dibangcheng-hg.com/>